| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Mute | Mute / Dimmer |
| [1l2] | Display / Media | [-O-] | Smart / List |
| I-II | Audio / Lang I/II | Vol + | Vol + |
| [<>]/[+] | Zoom / Size | [ ] Smart | Picture / Format |
| AV/[?] | AV / Input / RDS | P+ | CH+ / Page+ |
| Red/Timer | Sleep / Timer | Vol - | Vol - |
| Red/Timer | Red / Netflix / Search | ♪ Smart | Sound / Title |
| Green/[ ] | Green / APP / Repeat | P- | CH- / Page- |
| Yellow/[:≡] | Yellow / YouTube / Repeat | 1 | 1 |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | 2 | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3 | 3 |
| [≡] | Text / Goto | 4 | 4 |
| Up | Up | 5 | 5 |
| Left | Left | 6 | 6 |
| OK | OK | 7 | 7 |
| Right | Right | 8 | 8 |
| Down | Down | 9 | 9 |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle | | | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| P<P | P<P | RETURN BACK | Back / Return | | | | |