Original		Rechange	
	Power		Power
	Eject		Text / Goto
AUDIO SOURCE	Source/Audio	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RADIO	Radio	SIZE ZOOM	Zoom / Size
USB	USB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLEEP	Sleep	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC	Disc	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	[≡]/Setup	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left/<<		Left
OK	OK	OK	OK
	Right/>>		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
INFO	[i]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	I<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
SOUND	Sound	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURR	Surr	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
AUDIO SYNC	Audio Sync	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	SURROUND ⏏	Eject / Surround
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT PROGRAM	Repeat / Program	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
CREATE MP3 ZOOM	Create	LIST SMART	Smart / List
SCREEN FIT	[<>] / Screen Fi	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Rechange