Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
MEDIA	Media	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
REC — Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode	Red	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search
T.SHIFT — T. Shift	ANGLE / INFO — Info / Angle	Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
AUDIO / I/II — I/II/Audio	LANG I/II / AUDIO — Audio / Lang I/II	Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
ASPECT / SIZE — Size/Aspect	SIZE / ZOOM — Zoom / Size	Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random
TEXT — Text	GOTO / TEXT — Text / Goto		
REVEAL — Reveal	TOP MENU / D.MENU — D.Menu / Top		
HOLD — Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
SUBPAGE — Subpage	SURROUND — Eject / Surround		
▶II — Play	SLOW — Play / Slow		
▶II — Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
■ — Stop	HOLD — Stop / Hold		
RECLIST / INDEX — Index/Rec List	LIST / SMART — Smart / List		
SUBTITLE — Subtitle	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
◀◀ — <<	TUNE- — << / Tune-		
▶▶ — >>	TUNE+ — >> / Tune+		
I◀◀ — I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
MIX / ▶▶I — >>I/Mix	PRESET+ — >>I / Preset+		