Original	Rechange
Power	Power
HDD	Red
DVD	Green
USB/DV	Yellow
Tuner	Blue
Select	Smart
Tv/DVD	TV/R
DVD Rec	Shift + Rec
Source	AV
Timer	Shift + AV
Setup	Menu
Back	Back
Display	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original	Rechange
OK	Ok
<<	<<
Play	Play
Pause/Pause Live	Pause
>>	>>
I<	I<<
>I	>>I
Stop	Stop
Rec	Rec
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
Tv Mute	Mute
PR+	Ch +
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3

Original		Rechange		Original		Rechange	
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
SHUFFLE	Shuffle	-/-- GUIDE	Guide				
T/C	T/C	FAV PRE-CH	Pre Ch				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
ANGLE	Angle	APP MEDIA	Media				
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject				
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				