Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV/AV	TV/ AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Guide
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH−	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up
CH−	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
SYS MENU	Sys Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TV/TXT	TV/ TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	HOME SMART	Smart
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
NICAM/A2	Nicam/A2	AD SUBT	Subt
HOLD PROG−	Hold/ Prog-		I <<

Original	Rechange	Original	Rechange
Size/Prog+	>>I		
Subpage	3D		
Index	TV/R		
DVB Menu	D. Menu		
TV Format	Format		
Exit	Exit		
Info	Info		
Language	Dual		
FAV	Pre Ch		
Text	Shift + Text		
EPG	Shift + Guide		
Red/TV/Radio	Red		
Green/Audio	Green		
Yellow/Freeze	Yellow		
Blue/Subtitle	Blue		