Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	L / R	D.Menu / Top
Subtitle	Subtitle / EQ	Down	Down
Language	Audio / Lang I/II	Stop	Stop / Hold
Open / Close	Eject / Surround	1	1
Angle	Info / Angle	2	2
Title	Sound / Title	3	3
Vol +	Vol +	Goto	Text / Goto
Prog	TV/Radio /	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Vol -	Vol -	6	6
Setup	Setup / OPT /	10+	Guide / EPG / -/--
Up	Up	7	7
Play / Pause	Play / Slow	8	8
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	9	9
Left	Left	0	0
Enter	OK	<< Rev	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
>> Fwd	>> / Tune+		
I << Prev	I << / Preset-		
>>I Next	>>I / Preset+		
PBC	Smart / List		
Display	Display / Media		
Zoom	Zoom / Size		
Slow	Shift + Play /		
Step	Shift + Pause / Step /		
A - B	Yellow / YouTube / Repeat		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Video / Mode	AV / Input / RDS		