Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 AV	0/ AV	0	0
P/C CL	P/ C/ CL	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Pause		Pause
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
	i	DISPLAY INFO	I nf o
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Audi o	SOUND DUAL	Dual
NEXT	Bl ue	D	Bl ue
PREV.	Yel l ow	C	Yel l ow
	Gr een	B	Gr een
OTR	Red/ OTR	A	Red
NEXT	Next		>>I
PREV.	Pr ev		I <<

Original		Rechange	
	Stop		Stop
OTR	Rec	REC MODE	Rec
☼+	☼+	ECO 3D	3D
- ☼	- ☼	PICTURE FORMAT	Format
☺+	☺+	HOME SMART	Smart
- ☺	- ☺	APP MEDIA	Media

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	Pause		Pause
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	i	DISPLAY INFO	Info
OTR	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	☺+	HOME SMART	Smart
	-☺	APP MEDIA	Media

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 AV	0/ AV	0	0
P/C CL	P/ C/ CL	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Pause		Pause
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
	i	DISPLAY INFO	I nf o
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Audi o	SOUND DUAL	Dual
NEXT	Bl ue	D	Bl ue
PREV.	Yel l ow	C	Yel l ow
	Green	B	Green
OTR	Red/ OTR	A	Red
NEXT	Next		>>I
PREV.	Prev		I <<

Original		Rechange		Original	Rechange
	Stop		Stop		
	Rec		Rec		
	☼+		3D		
	- ☼		Format		
	☺+		Smart		
	- ☺		Media		