Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.SIZE	P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
JUMP	Jump	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
V+	Vol+	VOL +	Vol+
V-	Vol-	VOL -	Vol-
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
D.SETUP	Red/D.Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
D.SETUP	Red/D.Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
REPEAT	Green/Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Yellow/Zoom	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Yellow/Zoom	SHIFT + SIZE / ZOOM	Shift + Zoom /
GOTO	Blue/Goto	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GOTO	Blue/Goto	SHIFT + GOTO / TEXT	Shift + Text /
FAV.CH	[≡i]/FAV.CH	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FREEZE	[≡?]/Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
USB/SD	[≡♦]/USB/SD	SHIFT + USB / 8	Shift + 8
TV/RADIO	[≡+]/Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold
⏏	Open/Close	SURROUND / ⏏	Eject / Surround
▶II	Play	SLOW / ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE / II	Pause / Step / Freeze
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+
I◀◀	I<<	PRESET- / I◀◀	I<< / Preset-

Original		Rechange	
▶▶I	>>I	PRESET+ / ▶▶I	>>I / Preset+
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
GUIDE	Guide	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--