Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TUNER BAND	Tuner Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
P. CALL	P. Call Down	SHIFT +	Shift + Down
CALL	P. Call Up	SHIFT +	Shift + Up
1	Changer CD 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Changer CD 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Changer CD 3	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
4	Changer CD 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	Changer CD 5	SHIFT + USB 8	Shift + 8
6	Changer CD 6	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
P	P	OK	OK
P.OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CHECK	Check	SHIFT + OK	Shift + OK
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUTO/FOCUS AI GE	AI / Auto/ Focus/ GE	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Rechange
Up	Up
Presence	Setup / OPT /
AI / Loudness	Audio / Lang I/II
Left	Left
EQ. Effect	D. Menu / Top
Right	Right
Off	Shift + Mute / Dimmer
M. Call	Back / Return
Down	Down
Display	Display / Media
S. W Power	Shift + Power
S. W Effect	Shift + D. Menu / Top Menu
S. W Vol -	Shift + Vol -
S. W Vol +	Shift + Vol +
Mute	Mute / Dimmer
LD/AUX	AV / Input / RDS
Tape	Shift + 5

Original	Rechange
Tuner	Shift + 6
CD	Shift + 3
Volume Control -	Vol -
Volume Control +	Vol +