Original	Rechange
Power	Power
Source	AV
TV	TV/R
Quick	Shift + Pre Ch
ECO	Shift + 3D
List	List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
AD	Shift + Subt
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
Menu	Menu
Guide	Guide
Exit	Exit
Back	Back
Up	Up

Original	Rechange
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
[i+]		DISPLAY INFO	Info
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch
[≡+]		SETTINGS OPT	Options
[≡♦]		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
Play		PLAY MODE ▶	Play
<<		«	<<
>>		»	>>
I<<		I«	I<<
>>I		»I	>>I
Stop		■	Stop
REC		REC MODE ●	Rec
Pause/Step		II	Pause
[≡?]		E-MANUAL D.MENU	D. Menu
[O]/[≡X]		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
3D	3D	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
	[v]	HOME SMART	Smart
	[>]	PROG SLEEP	Sleep
	->|[/]|<-	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	V. Format	PICTURE FORMAT	Format
CD I/II	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
MORE INFO	More Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt