Original		Rechange	
TV D/A	D/A TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q.View	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol +	VOL	Vol +
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
PR	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
PR	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Ratio	Picture / Format		
Sleep	Sleep / Timer		
Subtitle	Subtitle / EQ		
[≡x] / Update	Sound / Title		
[≡i] / Index	Eject / Surround		
[≡o] / Time	Shift + TV/Radio / Program		
[≡+] / Hold	Setup / OPT /		
[≡?] / Reveal	Zoom / Size		