Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
	Audio	SOUND DUAL	Dual
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	Fav +	SHIFT +	Shift + Up

Original		Rechange	
FAV-	Fav -	SHIFT +	Shift + Down
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
P.MODE	P. Mode	SETTINGS OPT	Options
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
INPUT	Input	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original	Rechange
Exit	Exit
Text	Text
Index	Shift + Info
Play/Pause / Mix	Play
Play/Pause / Mix	Pause
Play/Pause / Mix	Shift + Text
Stop / Reveal	Stop
Stop / Reveal	Smart
<< / Hold	<<
<< / Hold	Shift + Pause
>> / Subpage	>>
>> / Subpage	Shift + Subt
I<< / Size	I<<
I<< / Size	3D
>>I / Cancel	>>I
>>I / Cancel	Shift + Exit
Sub-T	Subt

Original	Rechange
TV / Radio	TV/R
Rec	Rec
TVG	Guide
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue