Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Aspect	Format
Text / Display	Text	Exit	Exit
Call / Index	Info	Up / P+	Up
1	1	Up / P+	Ch +
2	2	Down / P-	Down
3	3	Down / P-	Ch -
4	4	Right / Vol +	Right
5	5	Right / Vol +	Vol +
6	6	Left / Vol -	Left
7	7	Left / Vol -	Vol -
8	8	OK	Ok
9	9	Red	Red
0	0	Green	Green
Recall	Pre Ch	Yellow	Yellow
Input	AV	Blue	Blue
Menu / DVD	Menu	I/II	Dual
→| [/] |←	3D	Audio	Shift + Dual

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
	Play / Reveal	HOME SMART	Smart
	Stop / Hold		Stop
	Play / Reveal	PLAY MODE	Play
	<< / Size		<<
	>> / [⏻] / [≡X]		>>

Original	Rechange

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Menu DVD	Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Pause	Pause		
Play	Play		
<<	<<		
>>	>>		
Open/Close	Eject		
Stop	Stop		
I <<	I <<		
>>I	>>I		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	>>		>>
	Eject	ZOOM	Eject
	Stop		Stop
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Original	Rechange