Original		Rechange	
	Power		Power
	3D	ECO 3D	3D
	Source	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
	i	DISPLAY INFO	Info
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Internet	HOME SMART	Smart
	Music/Photo/Vide	SETTINGS OPT	Options
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	☼1/O	PICTURE FORMAT	Format

Original	Rechange	Original	Rechange
☼2/ Q	Ej ect		
[≡]	Text		
Red	Red		
Gr een	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		
Lang	Dual		
[≡] . . .	Subt		
[- o-]	Li st		
<<	<<		
Pause	Pause		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pl ay	Pl ay		
St op	St op		