| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Text | Text / Goto |
| Mute | Mute / Dimmer | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| V-Format | Picture / Format | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Sleep | Sleep / Timer | Up | Up |
| FAV | Fav / Marker / PC | Page Down | Shift + CH- / |
| TV / Radio | TV/Radio / | Left | Left |
| List | Smart / List | OK | OK |
| SAT | Shift + 0 | Right | Right |
| Zoom | Zoom / Size | Page Up | Shift + CH+ / |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Down | Down |
| Vol + | Vol + | Red | Red / Netflix / Search |
| Info | Info / Angle | Green | Green / APP / Repeat |
| CH+ | CH+ / Page+ | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Vol - | Vol - | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Recall | Back / Return | 1 | 1 |
| CH- | CH- / Page- | 2 | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3 | 3 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| Speaker | | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| ✓ | | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |