Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
SLEEP 0	0	0	0
SLEEP 0	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
OK	OK	OK	Ok
CH	Up		Up
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
CH	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
SUBTITLE	Green	B	Green
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
TELETEXT	Yellow	C	Yellow
REPLAY	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
REPLAY	Replay	ECO 3D	3D
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	<<	<<	<<
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
DIGEST	>>	>>	>>
DIGEST	Digest	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
P▲	Rec	REC MODE	Rec
P▲	P▲	>>I	>>I
P▼	Stop	■	Stop
P▼	P▼	I<<	I<<
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original	Rechange