Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
DTV	DTV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
HDMI/AV	HDMI / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI/AV	HDMI / AV	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DISK	Disk	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
MOVIE	Movie	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUSIC	Music	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PHOTO	Photo	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
Up	Up		Up
Left	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
Right	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Down	Down		Down
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
EDIT	Edit	LIST SMART	Smart / List
COPY	Copy	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
REV	<< / Rev	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow		
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
PG.UP	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
PG.UP	PG Up	CH PAGE +	CH+ / Page+		
F.F	>> / FF	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PG.DN	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
PG.DN	Pg Dn	CH PAGE -	CH- / Page-		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
T/R	T/R	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu		