Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡] . . .	AD SUBT	Subt
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Smart / Colors	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
	[G]	-/-- GUIDE	Guide
	i	DISPLAY INFO	Info
	←	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
YouTube	You Tube	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Source	TIMER AV	AV
	Red	A	Red

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
	<<		<<				
	Stop		Stop				
	>>		>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Pause		Pause				
	Play	PLAY MODE	Play				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				