Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTIL		AD SUBT	Subt
TV / SAT		HOME SMART	Smart
FAV		FAV PRE-CH	Pre Ch
RCL		RETURN BACK	Back
	Up / CH+		Up

Original		Rechange	
	Down / CH-		Down
	Down / CH-	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	USB	APP MEDIA	Media
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	M / P	SETTINGS OPT	Options
	Up / CH+	+ CH	Ch +
	Page+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Page-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original	Rechange	Original	Rechange
Red / SAT	AV		
Red / SAT	Red		
Green / Zoom	Green		
Green / Zoom	Eject		
Yellow / Pause	Yellow		
Yellow / Pause	Shift + Pause		
Blue / TV/Radi	Blue		
Blue / TV/Radi	TV/R		
<<	<<		
>>	>>		
Play	Play		
Stop	Stop		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Pause	Pause		
Slow	Shift + Play		