Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
1	1	Page+	Shift + CH+ /
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Page-	Shift + CH- /
5	5	P-	CH- / Page-
6	6	AD	Shift + Audio / Lang I/II
7	7	Audio	Audio / Lang I/II
8	8	Sound	Sound / Title
9	9	Guide	Guide / EPG / -/--
Swap	Smart / List	Up	Up
0	0	Left	Left
Back	Back / Return	OK	OK
FAV	Fav / Marker / PC	Right	Right
Subtitle	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
i	Info / Angle	Down	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Timer	Sleep / Timer		
V-Format	Picture / Format		
Media	Display / Media		
Aspect	Zoom / Size		