Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		OK		OK
	Eject		Eject / Surround		Left		Left
	1		1		Vol -		Vol -
	2		2		Up		Up
	3		3		PR+		CH+ / Page+
	4		4		Right		Right
	5		5		Vol +		Vol +
	6		6		PR-		CH- / Page-
	7		7		Down		Down
	8		8		<<		<< / Tune-
	9		9		Play		Play / Slow
	Mute		Mute / Dimmer		>>		>> / Tune+
	0		0		Pause/Still		Pause / Step / Freeze
	Tv/AV		AV / Input / RDS		Stop		Stop / Hold
	Timer Prog		TV/Radio /		Rec/ITR		Rec / Rec Mode
	Clear/Reset		Exit / Cancel / Clear		Sleep		Sleep / Timer
	Menu		Menu / Home		System		D.Menu / Top Menu

Original		Rechange	
Q.VIEW	Q.View	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUTO	Auto TRK	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TRK-	TRK-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
TRK+	TRK+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
CLOCK/COUNT	Clock/Count	LIST SMART	Smart / List
SP/LP	SP/LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[≡/]	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	[≡o]	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
	[≡?]	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[≡+]	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
	[≡x]	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
	[≡i]	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random