Mandis shop

Panasonic N2QAYC000057

Original		Rechange	
	Power		Power
iPod	Eject iPod	TIMER AV	AV
CD	Eject CD	ZOOM	Eject
iPod	iPod	HOME SMART	Smart
CD	CD	AD SUBT	Subt
RADIO/ USB	Radio/USB	DISC NAV LIST	List
I<<	I<<	I<<	I<<
►/II	Pause	II	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
■	Stop	■	Stop
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
iPod MENU DISPLAY	Display/iPod	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu
▼	Album Down	▼	Down
OK	Ok	OK	Ok
▲	Album Up	▲	Up