Original		Rechange	
	Power		Power
	i	DISPLAY INFO	Info
	Input Select	TIMER AV	AV
	Picture Size	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Mute	MUTE	Mute
	[≡o] [≡o]/P↔P	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
	[≡?]	SETTINGS OPT	Options
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
P+	P+	+ CH	Ch +
P+	Up		Up
P-	P-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Right		Right
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
ENTER/ CH LIST	Enter/CH List	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FREEZE	Freeze / [≡+]	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red

Original		Rechange		Original		Rechange
	Green	B	Green			
	Yellow	C	Yellow			
	Blue	D	Blue			