Mandis shop

ROTEL RR927-AMP4

Original		Rechange	
	Power		Power
	Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	A Tun	GOTO TEXT	Text / Goto
	< Tuning		Left
	Tuning >		Right
	Vol -	VOL −	Vol -
	SRND Mode >	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	< SRND Mode	CH PAGE −	CH- / Page-
	CTR ECS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Delay Time >		Up
	< Delay Time		Down
	BAL CHK	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Rec Tape	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop Tape	HOLD	Stop / Hold
	Pause Tape	ANGLE INFO	Info / Angle
	Play Tape	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	>> Tape	TUNE+	>> / Tune+
	<< Tape	TUNE-	<< / Tune-
	Vol +	+ VOL	Vol +

https://al-redecontrol.fr/fr/ROTEL/1053-653-telecommande-remplacement-pour-ROTEL-RR927-AMP4.htm