Original	Rechange	Original	Rechange
Goto	Text / Goto	Prog	TV/Radio /
Open / Close	Eject / Surround	Shuffle	Blue / Prime Video / Random
1	1	N/P	D.Menu / Top
2	2	Repeat	Green / APP / Repeat
3	3	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	Title	Sound / Title
5	5	Subtitle	Subtitle / EQ
6	6	Setup	Setup / OPT /
7	7	Up	Up
8	8	Display	Display / Media
9	9	Left	Left
0	0	Enter	OK
+10	Guide / EPG / -/--	Right	Right
Step	Shift + Pause / Step /	Menu	Menu / Home
Slow	Shift + Play /	Down	Down
Zoom	Zoom / Size	Return	Back / Return
Angle	Info / Angle	Vol +	Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
VOL- Vol -	VOL Vol -		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Play / Pause	SLOW Play / Slow		
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		