Original	Rechange	Original	Rechange
Open / Close	Eject / Surround	Clear	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
NP	D.Menu / Top	Zoom	Zoom / Size
Recall	Back / Return	3D	Picture / Format
PS	Text / Goto	Search	Red / Netflix / Search
Spectrum	Smart / List	Play	Play / Slow
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2	2	Setup	Setup / OPT /
3	3	L/R Audio	Audio / Lang I/II
4	4	Left	Left
5	5	Up	Up
6	6	Right	Right
7	7	Enter	OK
8	8	Down	Down
9	9	PBC Menu	Menu / Home
0	0	Vol -	Vol -
+10	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
OSD	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Title	TITLE SOUND — Sound / Title		
Slow	SHIFT + SLOW — Shift + Play /		
Repeat	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
A-B	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Return	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return		
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Angle	ANGLE INFO — Info / Angle		
Prog	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		