Original	Rechange	Original	Rechange
Show View	Info / Angle	Power VCR	Power
Up	Up	Pause/Slow	Pause / Step / Freeze
Down	Down	Rec/OTR	Rec / Rec Mode
Check	Fav / Marker / PC	1	1
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	2	2
PDC/VPS	Picture / Format	3	3
SP/LP	Setup / OPT /	4	4
Timer Rec	Sleep / Timer	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	Transmit	Smart / List
Store	Back / Return	7	7
<<	<< / Tune-	8	8
Left	Left	9	9
Play	Play / Slow	Tracking/V-Lock	CH+ / Page+
>>	>> / Tune+	Input Select	AV / Input / RDS
Right	Right	0/SAT	0
Stop	Stop / Hold	-/--	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange		Original	Rechange
	Tracking/V-Lock Down	CH PAGE	CH- / Page-		
TV	Power TV	SHIFT +	Shift + Power		
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	Tv Vol +	VOL +	Vol +		
AV	AV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		
INDEX	I<< Index	PRESET-	I<< / Preset-		
INDEX	Index >>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Tv Vol -	VOL -	Vol -		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power TV	Power	I << Index	I << / Preset-
1	1	Index >>I	>>I / Preset+
2	2	Up	CH+ / Page+
3	3	Down	CH- / Page-
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide / EPG / -/--		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
AV	AV / Input / RDS		
Direct Tv Rec	Rec / Rec Mode		
OSD	Display / Media		