Original		Rechange	
Eject	EJECT	SURROUND	Eject / Surround
Power	POWER		Power
DV/USB	DV/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Source	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
Add/Clear	ADD/CLEAR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
Goto	GOTO	GOTO TEXT	Text / Goto
Setup	SETUP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Up			Up
Navigation	NAVIGATION	LIST SMART	Smart / List
Left / Replay			Left
Select	SELECT	OK	OK
Right / Skip			Right
Timer	TIMER	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Down			Down
Return / P-P	RETURN P⇄P	RETURN BACK	Back / Return
Timeshift	TIMESHIFT	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Rec / OTR	REC/OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
Rec To	REC TO	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
Play	PLAY	SLOW	Play / Slow
Stop	STOP	HOLD	Stop / Hold
Pause / Step	PAUSE/STEP	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Slow / Sort	SLOW SORT	SHIFT + SLOW	Shift + Play / Slow

Original		Rechange		Original		Rechange
REV	Rev	TUNE-	<< / Tune-			
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-			
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +			
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+			
FWD	Fwd	TUNE+	>> / Tune+			
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+			
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -			
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-			
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II			
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home			
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
PS/IS	PS/IS	ANGLE INFO	Info / Angle			
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size			
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer			
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media			