Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
LANG.	Lang		Audio / Lang I/II
	[=]. .		Subtitle / EQ
	☼1		Picture / Format
TEXT	Text		Text / Goto
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Source		AV / Input / RDS
MENU	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	i		Info / Angle

Original		Rechange	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
V+	V+	VOL +	Vol +
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	V-	VOL -	Vol -
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	8	8		
9	9	9	9		
[G]	[G]	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		