Original		Rechange		Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power	VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FM/AM	FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	0	0	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	100	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	VOL -	Volume-	VOL -	Vol -
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
1	1	TV 1	1	SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
2	2	DVD 2	2	SLOW/SEARCH	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
3	3	CD - STB 3	3	SLOW/SEARCH	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
4	4	VIDEO 4	4	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
5	5	TAPE 5	5	PLAY/x1.3	Play / x1.3	SLOW	Play / Slow
6	6	TUNER 6	6	DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Top Menu / Direc Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-		Up		Up
7	7	AUX - HDD 7	7	PLAY LIST MENU	Menu / Play Lis	HOME MENU	Menu / Home
8	8	USB 8	8		Left		Left
9	9	BLUETOOTH 9	9	ENTER	Enter	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Marker	Fav / Marker / PC
Functions	Smart / List	S. Position	Zoom / Size
Down	Down	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Return	Back / Return	C. FOCUS	Red / Netflix / Search
CH. SELECT	Yellow / YouTube / Repeat	EQ.	Subtitle / EQ
L1 / Opt.	Shift + 1	P. Memory	Picture / Format
<I Frame	Shift + Left	Audio	Audio / Lang I/II
Frame I>	Shift + Right	Muting	Mute / Dimmer
Mix 2CH	Green / APP / Repeat	Setup	Setup / OPT /
TEST	Shift + Text /		
DD Pro Logic	Sound / Title		
Time Slip	Sleep / Timer		
Prog/Check	TV/Radio /		
Erase	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Rec	Rec / Rec Mode		
Status	Info / Angle		
Multirear	Text / Goto		

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
POWER	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
100	≧10 / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/VIDEO	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOLUME +	Tv Vol +	VOL +	Vol +

Original		Rechange	
	Tv Vol -	VOL −	Vol -