Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DEFAULT	Default	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU/PBC	Menu/PBC	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
N/P	N/P	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Down		Down
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Rechange		Original		Rechange
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+			
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle			
LANG/L/R	Lang/L/R	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II			
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold			
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /			
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /			
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -			
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +			