Original		Rechange	
	Standby		Power
	Info		Info / Angle
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Mute		Mute / Dimmer
	Page+		CH+ / Page+
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	<<		<< / Tune-
	Page-		CH- / Page-
	Stop		Stop / Hold
	>>		>> / Tune+
	Menu		Menu / Home
	Up/CH+		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		OK

Original		Rechange	
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Record		Rec / Rec Mode
	Down/CH-		Down
	Timeshift		Sleep / Timer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
	Recall		Back / Return
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	EPG		Guide / EPG / -/--
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange		Original	Rechange
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
FILE	File	LIST SMART	Smart / List		
DTV/VCR	DTV/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SLOW	I>/Slow	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		