Original	Rechange	Original	Rechange
STANDBY	Power	MENU	Menu / Home
MUTE	Mute / Dimmer	EXIT	Exit / Cancel / Clear
DTV	Shift + Display / Media	TEXT	Text / Goto
PC	Shift + Fav / Marker / PC	DISPLAY	Display / Media
AUDIO I/II	Audio / Lang I/II	UP	Up
SLEEP	Sleep / Timer	LEFT	Left
1	1	OK	OK
2	2	RIGHT	Right
3	3	DOWN	Down
4	4	VOL -	Vol -
5	5	VOL +	Vol +
6	6	CH -	CH- / Page-
7	7	CH +	CH+ / Page+
9	9	RED	Red / Netflix / Search
8	8	GREEN	Green / APP / Repeat
0	0	YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
RECALL	Back / Return	BLUE	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange	Original	Rechange
FAV	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
HOLD	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
TV/RADIO	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /		
SUBTITLE	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
INDEX	ANGLE / INFO — Info / Angle		
ASPECT/SIZE	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
REVEAL	FORMAT / PICTURE — Picture / Format		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
SUBPAGE	SHIFT + EQ / SUBTITLE — Shift + Subtitle / EQ		
PLAY	SLOW — Play / Slow		
PAUSE	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
STOP	HOLD — Stop / Hold		
I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		