Original		Rechange	
POWER	Power		Power
AMP POWER	Power AMP	SHIFT +	Shift + Power
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
RECORDER	Recorder	SHIFT + USB 8	Shift + 8
NETWORK	Network	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
OPTICAL1	Optical 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
OPTICAL2	Optical 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PHONO	Phono	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏯	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+

Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAVORITES PURE DIRECT	Pure Direct / Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAVORITES PURE DIRECT	Pure Direct / Favorites	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME ▲	Volume+	VOL +	Vol +
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME ▼	Volume-	VOL −	Vol -
QUEUE	Queue	LIST SMART	Smart / List
OPTION MODE	Mode / Option	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1 .@/	1	TV 1	1

Original		Rechange		Original	Rechange
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 ␣ .	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
AMP POWER	Power AMP	SHIFT +	Shift + Power
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
RECORDER	Recorder	SHIFT + USB 8	Shift + 8
NETWORK	Network	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
OPTICAL1	Optical 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
OPTICAL2	Optical 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PHONO	Phono	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
▶/II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAVORITES PURE DIRECT	Pure Direct / Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAVORITES PURE DIRECT	Pure Direct / Favorites	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
OPTION MODE	Mode / Option	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1 .@/	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		