Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
FORMAT D'IMAGE	Format D'Image	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MODE IMAGE	Mode Image	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MODE AUDIO	Mode Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
CD/REP	Recall / Rep	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
GEL IMAGE	Gel Image	LIST SMART	Smart / List
AUTO	Rec/Auto	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ARRÊT PROG	Arrét Prog	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Rechange	Original	Rechange
Retour	Back / Return	Guide	Guide / EPG / -/--
Subtitle	Subtitle / EQ	Tv/Radio	TV/Radio /
Vol +	Vol +		
CH-	CH- / Page-		
Direct Différé	Display / Media		
Vol -	Vol -		
Play/Pause/Hol	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause/Hol	Play / Slow		
<</Reveal	<< / Tune-		
>>/Size	>> / Tune+		
Stop/Index	Stop / Hold		
I<<	I<< / Preset-		
FAV	SHIFT + FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
S. Page/>>I	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
TNT	D. Menu / Top Menu		