Original		Rechange	
Play MD		SHIFT + SLOW	Shift + Play /
< Play Tape		Left	
Play > Tape		Right	
Power		Power	
Stop MD		SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
Stop Tape		OK	OK
Preset Up		CH+	CH+ / Page+
Vol +		VOL +	Vol +
I<< CD		PRESET-	I<< / Preset-
>>I CD		PRESET+	>>I / Preset+
Preset Down		CH-	CH- / Page-
Vol -		VOL -	Vol -
Stop CD		HOLD	Stop / Hold
Play CD		SLOW	Play / Slow
D.Skip CD		SURROUND	Eject / Surround
Function		LIST SMART	Smart / List
Tuner		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original		Rechange	
DIRECT	Direct	HOME MENU	Menu / Home
	CD <<	TUNE-	<< / Tune-
	CD >>	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
REPEAT	Repeat CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROGRAM	Program CD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EDIT	Edit CD	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
TIME	Time CD	SIZE ZOOM	Zoom / Size
10	10	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REC/REC MUTE	Rec / Rec Mute	REC MODE	Rec / Rec Mode
<< Tape		Down	
>> Tape		Up	
SDB	SDB	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I<< MD		SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
>>I MD		SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
BAND	Band	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNING-	Tuning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNING+	Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
MEMO	Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PTY	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
CT	TUNER CT	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange	
PANEL	TUNER Panel	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EON	TUNER EON	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /