Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	SUB	Subtitle / EQ
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Text	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-	i	Info / Angle
Play	Play / Slow	Blue	Blue / Prime Video / Random
>>	>> / Tune+	Green	Green / APP / Repeat
↶	I<< / Preset-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
↷	>>I / Preset+	Page +	Shift + CH+ /
Main Menu	Menu / Home	CH +	CH+ / Page+
Guide	Guide / EPG / -/--	Page -	Shift + CH- /
LIB	Smart / List	CH -	CH- / Page-
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Exit	Exit / Cancel / Clear	TV / Radio	TV/Radio /
Left	Left	1	1
OK	OK	2	2
Right	Right	3	3

Original		Rechange		Original	
ghi 4	4	VIDEO 4	4		
jkl 5	5	TAPE 5	5		
mno 6	6	TUNER 6	6		
pqrs 7	7	AUX - HDD 7	7		
tuv 8	8	USB 8	8		
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9		
Audio	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
&@_ 0	0	HDMI - SAT 0	0		