# Mandis shop

759551120100

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| | Mute | MUTE | Mute |
| V-SEL | V. Sel | HOME SMART | Smart |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| DVD | DVD | APP MEDIA | Media |
| TUNER | Tuner | SEARCH TV/R | TV/R |
| MODE | Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| TONE | Tone | AD SUBT | Subt |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLE ROTATE | Title/Rotate | -/-- GUIDE | Guide |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | I< | | I<< |
| | >I | | >>I |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL | Vol - |
| FM MODE | Stop/FM Mode | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| RDS SEARCH | Pause/RDS Search | | Pause |
| RDS DISPL/CLEAR | RDS/Disp/Clear | SETTINGS OPT | Options |

| Original | Rechange |
|---|---|