Mandis shop

REMCON1436

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV/VCR	Tv/VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CM SKIP	CM Skip	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ez POWER OFF	ez Power Off	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ez REPEAT	ez Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
P/STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
LP	LP	HOME MENU	Menu / Home
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
CLK/CNT OK	OK/CLK/CNT	OK	OK
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REC/ITR	Rec/OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
C.LOCK	C. Lock	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

https://al-remotecontrols.fr/fr/1363-831-telecommande-de-remplacement-pour-REMCON1436.html