Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	OK
Mute	Mute / Dimmer	Menu Right	Right
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Down	Down
Update	Play / Slow	Back	Back / Return
Info	Info / Angle	Volume+	Vol +
Subt. List	Subtitle / EQ	Chan. Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
Return TV	TV/Radio /	Menu audio	Audio / Lang I/II
Menu video	D. Menu / Top	Chan. Down	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
Txt Expand	Zoom / Size	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Display / Media	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8	Color- S.Std	Sound / Title
9	9	Contrast+	>>I / Preset+
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--	Contrast-	I<< / Preset-
0/10	0	Surround	Eject / Surround
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC	Nicam/Mono	Shift + Audio / Lang I/II
Red	Red / Netflix / Search	AV 2	Shift + AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat	Bright+ Mode	Shift + CH+ /
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Level L	Shift + Left
Blue	Blue / Prime Video / Random	Level R/Woofer	Shift + Right
Color+ P.Std	Picture / Format	Disp	Shift + Display / Media
Off/Tim	Setup / OPT /	Bright- Sys	Shift + CH- /
Tune-	<< / Tune-		
Audio-	Shift + Vol-		
Mix Scan	Smart / List		
Audio+	Shift + Vol+		
Game Coo	Rec / Rec Mode		
Tune+	>> / Tune+		