| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PIP | PIP | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| ZOOM- | Zoom - | PRESET- | I<< / Preset- |
| ZOOM+ | Zoom + | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SSM | SSM | TITLE SOUND | Sound / Title |
| PSM | PSM | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| I/II | I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ARC | ARC | ANGLE INFO | Info / Angle |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Left | | Left |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | OK |
| | Down | | Down |
| PIP PR- | Red / PIP PR - | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PIP PR- | Red / PIP PR - | SHIFT + CH PAGE - | Shift + CH- / |
| PIP PR+ | Green / PIP PR - | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PIP PR+ | Green / PIP PR - | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| SWAP | Yellow / Swap | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| SWAP | Yellow / Swap | RETURN BACK | Back / Return |
| PIP INPUT | Blue / PIP Inpu | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| PIP INPUT | Blue / PIP Inpu | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| VOL | Vol + | VOL + | Vol + |
| PR | PR + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol - | VOL - | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| PR | PR - | CH PAGE - | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| FAVOURITE | Favourite | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| Q.VIEW | Q.View | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| POSITION | Position | SLOW ▶ | Play / Slow |
| INDEX | Index | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| HOLD | Hold | HOLD ■ | Stop / Hold |
| TIME | Time | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| REVEAL | Reveal | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MIX | Mix | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / |
| MODE EM | Mode | OPT - TOOLS SETUP | Setup / OPT / |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power DVD | | Power |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| POWER | Power Audio | SHIFT + | Shift + Power |
| VOL | Vol + Audio | VOL + | Vol + |
| VOL | Vol - Audio | VOL - | Vol - |
| MUTE | Mute Audio | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PR+ | PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| PR- | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ⏸ | Pause | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power STB | | Power |
| INPUT | Input STB | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu STB | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up STB | | Up |
| OK | OK STB | OK | OK |
| | Down STB | | Down |
| | Right STB | | Right |
| | Left STB | | Left |
| VOL | Vol + STB | VOL + | Vol + |
| VOL | Vol - STB | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute STB | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PR | PR+ STB | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| PR | PR- STB | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 STB | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 STB | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 STB | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 STB | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 STB | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 STB | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 STB | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 STB | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 STB | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 STB | HDMI - SAT 0 | 0 |
| POWER | Power Cable | SHIFT + | Shift + Power |
| MENU | Menu Cable | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| | Up Cable | SHIFT + | Shift + Up |
| OK | OK Cable | SHIFT + OK | Shift + OK |
| | Down Cable | SHIFT + | Shift + Down |
| PR | PR+ Cable | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| PR | PR- Cable | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| VOL | Vol + Cable | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + |
| VOL | Vol - Cable | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |
| MUTE | Mute Cable | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| 1 | 1 Cable | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| 2 2 Cable | SHIFT + 2 Shift + 2 | | |
| 3 3 Cable | SHIFT + 3 Shift + 3 | | |
| 4 4 Cable | SHIFT + 4 Shift + 4 | | |
| 5 5 Cable | SHIFT + 5 Shift + 5 | | |
| 6 6 Cable | SHIFT + 6 Shift + 6 | | |
| 7 7 Cable | SHIFT + 7 Shift + 7 | | |
| 8 8 Cable | SHIFT + 8 Shift + 8 | | |
| 9 9 Cable | SHIFT + 9 Shift + 9 | | |
| 0 0 Cable | SHIFT + 0 Shift + 0 | | |