Mandis shop

# Optoma IR29033

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | VGA | Stop - / Stop |
| Freeze | Timer Freeze / Timer | Video | Video Comp / Video |
| I [↕] I | Mode | Source | Source Source |
| [ / ] | Auto | Bright*/* | Focus Volt / Focus |
| Mute | Mute Blank / Mute | Recall | Aspect Eco / Aspect |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| Enter | Enter | | |
| Keystone + | Shift + Up | | |
| Keystone - | Shift + Down | | |
| Vol + | Page▲ Vol / Vol + / Page + | | |
| Vol - | Page▼ Vol / Vol - / Page - | | |
| [ ≡] | Menu | | |
| 3D | Invert 3D / Invert | | |
| HDMI | Play + / Play | | |

https://al-remotecontrols.fr/fr/optoma/1638-882-telecommande-de-remplacement-pour-optoma-ir29033.html