Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Return	Back / Return
i	Info / Angle	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	CH List	Smart / List
7	7	Enter / CH List	OK
8	8	P +	CH+ / Page+
9	9	P -	CH- / Page-
0	0	Audio I/II	Audio / Lang I/II
Input Select	AV / Input / RDS	Text	Text / Goto
Picture Size	Picture / Format	P <-> P	Fav / Marker / PC
Guide (EPG)	Guide / EPG / -/--	[≡?]	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Subtitle	Subtitle / EQ
Menu	Menu / Home	Freeze	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
Size	Zoom / Size		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		