Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SIZE	<< / Size	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	<< / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBPAGE	>> / Subpage	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Rechange	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
FAV	I<< / FAV	PRESET-	I<< / Preset-
FAV	I<< / FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INDEX	>>I / Index	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
Display	Display / Media		
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--		
0	0		
Recall	Back / Return		