| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | Light ON | | Power | | |
| ALTO | Fan Alto | CD - STB 3 | 3 | | |
| OFF | Light Off | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| MEDIO | Fan Medio | DVD 2 | 2 | | |
| BASSO | Fan Basso | TV 1 | 1 | | |
| OFF | Fan Off | HDMI - SAT 0 | 0 | | |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | Light On | | Power | | |
| ALTO | Fan Alto | CD - STB 3 | 3 | | |
| OFF | Light Off | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| MEDIO | Fan Medio | DVD 2 | 2 | | |
| BASSO | Fan Basso | TV 1 | 1 | | |
| OFF | Fan Off | HDMI - SAT 0 | 0 | | |