Original		Rechange	
	Power		Power
	SD/HC		Display / Media
	Input TV		Shift + 1
	Input TV		TV/Radio /
	Input AV		AV / Input / RDS
	[+]/Aspect		Picture / Format
	Menu		Menu / Home
	N		Audio / Lang I/II
	Direct Tv Rec		Shift + Rec / Rec Mode
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Viera Tools		D.Menu / Top
	Viera Link		Smart / List
	Up		Up
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK		OK

Original		Rechange	
	Right		Right
	Option		Setup / OPT /
	Down		Down
	Back/Return		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Text		Text / Goto
	STTL		Subtitle / EQ
	Index		Zoom / Size
	Hold		Shift + Stop /
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	(<>)	TITLE SOUND	Sound / Title
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
-	Vol -	VOL -	Vol -
v	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Power Down	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGR v	Programme	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
RAMME ^	Programme Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
I <<	I <<	PRESET-	I << / Preset-

Original		Rechange	
	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
DVD	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange	
	Power Down		Power
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGR	Programme	CH PAGE	CH- / Page-
RAMME	Programme Up	CH PAGE	CH+ / Page+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause/ Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange