Original	Rechange	Original	Rechange
Operate Tv	Shift + Power	Check	Yellow / YouTube / Repeat
Tv/AV Tv	AV / Input / RDS	Transmit	Blue / Prime Video / Random
Volume+ Tv	Vol +	Play	Play / Slow
CH+ Tv	Shift + CH+ /	Showview	Info / Angle
Y+	Shift + 1	Recording	Shift + Rec / Rec Mode
Date+	Shift + 2	PDC/VPS	Menu / Home
On+	Shift + 4	AV Link	Smart / List
Off+	Shift + 5	1	1
Volume- Tv	Vol -	2	2
CH- Tv	Shift + CH+ /	3	3
On-	Shift + 7	<<	<< / Tune-
Off-	Shift + 8	>>	>> / Tune+
Operate	Power	4	4
Display	Display / Media	5	5
I<< Index	I<< / Preset-	6	6
Index >>I	>>I / Preset+	Stop	Stop / Hold
Timer Rec	Green / APP / Repeat	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
TRACKIN	Tracking- V. Loock	CH PAGE +	CH+ / Page+		
KING/V-LOCK +	Tracking- V. Loock	CH PAGE −	CH- / Page-		
PAUSE/STILL	Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STILL ADV	Still ADV	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /		
	Up		Up		
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
REV −	Search REV/-		Left		
FWD +	Search FWD/+		Right		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Down		Down		
TAPE SELECT	Tape Select	TITLE SOUND	Sound / Title		
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		