Mandis shop

Panasonic N2QAYB000984

Original		Rechange	
	Power		Power
CD	Open/ Close CD	ZOOM	Eject
►/II	Play/ Pause	PLAY MODE	Play
RADIO	Radio	A	Red
	Bluetooth	B	Green
USB/ CD	USB/ CD	C	Yellow
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
▸▸/▸▸I	>>/ >>I	»	>>
I◂◂/◂◂	I <</ <<	«	<<
■	Stop	■	Stop
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OK	OK	OK	Ok
▲	Album Up	▲	Up
▼	Album Down	▼	Down

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu