Mandis shop

Philips RC1913300101H

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
RETURN RESUME	Resume/Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SYSTEM MENU	System Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List

https://al-rendecontrol.fr/fr/Philips/10528186-telecommande-remplacement-pour-Philips-RC1913300101H-332283#1.htm