Original		Rechange	
Power		Power	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Rec		Rec / Rec Mode	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
USB		Shift + 8	
Search		Shift + Green / APP /	
☼		Menu / Home	
Tv Guide		Guide / EPG / -/--	
List		Shift + Smart / List	
Sources		AV / Input / RDS	
Smart Tv		Smart / List	
Home		Shift + Menu /	
Exit/TV		Exit / Cancel / Clear	
Red		Red / Netflix / Search	

Original		Rechange	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Info		Info / Angle	
Options		Setup / OPT /	
Back		Back / Return	
Format		Picture / Format	
Up		Up	
Down		Down	
Left		Left	
Right		Right	
OK		OK	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Netflix		Shift + Red / Netflix /	
Mute		Mute / Dimmer	
CH+		CH+ / Page+	

Original		Rechange		Original	Rechange
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		